

## Блузка Со Складкой Посередине - Выкройка #2707

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 2 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см, припуск по нижнему срезу рукава – 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Вдоль разреза проложить закрепляющую строчку на 0.2 см.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Сложить полочку вдоль посередине лицевой стороной наружу и проложить строчку, скрепляющую складку по линии, обозначенной стрелками. Разложить глубины бантовой складки на две стороны и приутюжить.
5. Стачать плечевые швы припуски заутюжить на спинку, обметать.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части, отрегулировать длину петель.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь, обтачать верх и короткие стороны, вставляя навесные петли. Припуски в уголках высечь, стойку вывернуть, выправить и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Пришить пуговицы на стойку.

## Технический рисунок:

