

## Блузка С Кружевной Вставкой - Выкройка #2709

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, трикотажное кружевное полотно.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка, 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и низу рукава - 1.5 см, Верхний припуск вставки полочки - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### **О работе с эластичными тканями:**

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*



Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины — 2 детали
6. Планка - 2 детали

Из кружева:

1. Кружево - 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины — 1 деталь
2. Планка - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заутюжить детали планок вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к лицевой стороне кружева. Припуск кружева рассечь в уголках, не доходя до строчки на 0.1 см. Концы планок заправить внутрь, накладывая правую планку на левую, и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
3. Обметать верхний срез вставки. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Наложить кружево на вставку, скрепить по нижнему фигурному срезу и далее обрабатывать как одну деталь.
4. Втачать кружево в деталь полочки. Припуски рассечь, приутюжить и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали обтачек сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону и приутюжить.
7. Внешнюю часть обтачки втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Обметать припуск нижнего среза рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

10. Пришить пуговицы на планки, скрепляя их между собой.

**Технический рисунок:**

