

Блузка С Рюшами - Выкройка #2712

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рюша 1 - 2 детали

4. Рюша 2 — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Рассечь деталь спинки по середине вытачки до метки. Рассечь деталь полочки по середине вытачки до метки.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки от горловины до вытачки и от вытачки до среза проймы, припуски разутюжить, обметать.
4. Внешний припуск рюш обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Либо вы можете обработать срезы косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. По прямому срезу рюши проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Стачать нагрудную вытачку и плечевую вытачку спинки одним швом, вставляя в шов рюшу 1 от метки до метки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить срез горловины. Подшить обтачку к плечевым швам.
8. Сложить рюшу 2 со срезом проймы лицевыми сторонами внутрь и притачать от метки до метки. Припуски заутюжить на рюшу и обметать.
9. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить.

Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

