

## Двухслойная Блузка - Выкройка #2714

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу спинки - 2.0 см, припуски по внешним срезам полочки, нижним срезам рукава, срезам горловины спинки, полочки и рукава - 0 см, остальные швы - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя полочка - 2 детали
3. Рукав нижний - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Нижняя полочка – 2 детали
2. Рукав верхний – 2 детали

### Инструкции:

1. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.
2. Обметать внешние срезы полочек и нижние срезы рукавов тонким ролевым швом.
3. Наложить верхнюю левую полочку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней левой полочки, скрепить между собой. Наложить верхнюю правую полочку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней правой полочки, скрепить между собой. Наложить правую полочку на левую, совмещая линию середины, и скрепить по срезам. Далее обрабатывать, как одну деталь. Наложить верхний рукав изнаночной стороной на лицевую сторону нижнего рукава, скрепить по срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.
4. Притачать рукава к спинке и полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
5. Стачать одной строчкой боковые срезы и срезы рукава (боковой срез спинки длиннее бокового среза полочки на ширину подгибки), припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить из основной ткани 1 косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной! стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на лицевую! сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же можно окантовать горловину косой бейкой. В этом случае припуск по горловинам спинки и полочек и верхним срезам рукавов следует срезать до 0 см.
7. Обметать нижний срез спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

