

## Блузка С Шифоновыми Рукавами-Накидкой - Выкройка #2722

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. Шифон.

А также вам понадобится: трикотажная клеевая прокладка, 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1.0 см; припуск низа изделия и рукава - 2 см. Припуск верхнего среза центральной части полочки - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Планка внешняя - 2 детали
5. Планка внутренняя - 2 детали

## 6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из шифона:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка внутренняя – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.
3. Обметать прямой срез рукава. Припуск дугообразного среза рукава подогнуть на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Сложить рукав с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая линию притачивания рукава с намеченной линией на основном изделии (обработанный срез рукава направлен к горловине). Притачать рукав к основному изделию, отогнуть на лицевую сторону.
4. Заутюжить припуск внешнего продольного среза и верхний срез внешней планки на изнаночную сторону. Наложить внешнюю планку на полочку и скрепить по срезу.
5. Припуск верхнего среза центральной части полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать рельефный срез полочки, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и внутренних планок, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с основным изделием и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить внешнюю планку вдоль сгиба на полочку, прихватывая рукав и закрепляя внутреннюю планку.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы на планки.

Технический рисунок:

