

## Блузка С Рюшами - Выкройка #2727

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам понадобится: трикотажная клеевая прокладка; 1 пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1.0 см; припуск низа изделия и рукава 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка - 2 детали
4. Рюша - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Приутюжить разрез.
2. Обметать внешний срез рюши. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
3. Обметать рельефный срез полочки.
4. Притачать рюшу к кокетке. Наложить рюшу и кокетку лицевой стороной вниз на полочку и настрочить по намеченной линии. (рюша располагается между полочкой и кокеткой). Отвернуть кокетку на лицевую сторону, приутюжить шов. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по намеченной линии по лицевой стороне кокетки, скрепляя полочку и кокетку.
5. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Обметать внешний срез обтачки полочки. Наложить обтачку полочки на изделие лицевой стороной вниз. Рассечь полочку и обтачку полочки по намеченной линии. Обтачать разрез полочки, постепенно сходя на нет. Рассечь припуски и уголок на полочке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить встык верхние уголки полочки.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Вставить петлю между спинкой и обтачкой, подшить вручную. Пришить пуговицу.

12. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

