

Блузка С Декоративным Воротником - Выкройка #2731

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник — 4 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Перемычка - 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 2 детали
2. Манжета - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх. Стачать талиевые вытачки на полочке. Глубины заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Сложить перемышку вдоль по намеченной линии лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть перемышку, расправить шов посередине и приутюжить. Обметать один из открытых срезов. Наложить перемышку на полочку по намеченной линии лицевой стороной вниз, обметанная сторона направлена к горловине и притачать.
6. Стачать средние срезы воротников. Припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать отлет воротника и выступающую часть до метки втачивания воротника. Рассечь припуски у метки. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину полочки и спинки. Участок между метками остается не обработанным. Отогнуть перемышку вверх и скрепить припуски перемышки с припусками горловины.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к среднему шву спинки и плечевым срезам.
8. Обметать левые боковые срезы по отдельности. Стачать левые боковые срезы от проймы до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Правые боковые срезы стачать, обметать и заутюжить на спинку.
9. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать манжету к рукаву,

припуски обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Продеть удлиненную часть воротника в перемычку, формируя бант.

Технический рисунок:

