

2734 - Выкройка #2734

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки — 2 детали
4. Обтачка горловины полочки — 2 детали
5. Планка - 1 деталь
6. Манжета - 2 детали
7. Крылышко - 4 детали

Из шифона:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
3. Планка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Сложить обтачки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю обтачку в горловину спинки, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
4. Сложить обтачки горловины полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю обтачку в горловину полочки, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 30 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на шесть частей, отрегулировать длину петли. Настрочить петли на полочку, располагая ножки встык к размеченной линии разреза.
6. Наложить планку на лицевую сторону полочки и притачать по обе стороны разреза на 0.5 см, сводя строчку к низу на нет. Разрезать полочку и обтачку по намеченной линии, обтачку отвернуть на изнаночную сторону, подогнуть открытые срезы внутрь и настрочить на полочку.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить детали крылышка попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть крылышко на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить по внутреннему срезу строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать крылышко к пройме.
9. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и

приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему и нижнему срезам рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Подкроить по косой 4 полоски шириной 2.5 см и длиной 30 см для завязок рукава. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик.

12. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны манжеты, вкладывая завязки. Строчку следует начинать и заканчивать точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.

13. Нижний срез заутюжить на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

14. Пришить пуговицы на левой стороне разреза полочки.

Технический рисунок:

