

## Жилет Сафари - Выкройка #2735

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 13 кнопок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1 см.

### О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Карман - 2 детали

8. Клапан – 4 детали
9. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
10. Планка полочки – 2 детали
11. Пата – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Планка полочки – 2 детали
5. Нижняя планка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по нижнему и боковым срезам.
4. Заложить и закрепить бантовую складку на кармане. Обметать верхние срезы кармана. Подогнуть верхний припуск на изнаночную сторону, настрочить и приутюжить. Обметать нижние и боковые припуски кармана. Заутюжить нижние и боковые припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить карман по разметке на полочку. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на 0.5 см от шва.
5. Притачать внешнюю сторону планки полочки к полочке. Припуск заутюжить на планку. Отогнуть планку на изнаночную сторону, подвернуть открытый срез и настрочить в шов притачивания внешней части.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по концам и отлету. Стачать детали стойки, вкладывая между ними воротник. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
8. Втачать верхнюю стойку в горловину изделия. Припуск нижней стойки подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхней стойки.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Сложить деталь нижней планки вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания планки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к низу изделия, припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.
12. Сложить пату вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль обработанных сторон. Необработанный срез подогнуть внутрь и настрочить пату по разметке на нижнюю планку.
13. Поставить кнопки по разметке.

### **Технический рисунок:**

