

Блузка С Завязкой На Талии - Выкройка #2736

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник — 2 детали
5. Кулилка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также продублировать цельнокроеную планку полочки.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Заутюжить цельнокроеную планку полочки на изнаночную сторону по линии борта. Подогнуть внутрь продольный припуск цельнокроеной планки и настрочить планку на полочку.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания.
6. Обметать припуски коротких сторон кулиски, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить припуски длинных сторон кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску по разметке на лицевую сторону изделия и настрочить.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.
10. Подкроить по косой полоску для завязки из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной обхвату талии + 50 см. Сложить полоску вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру, настрочить вдоль края. Продеть завязку в кулиску.

Технический рисунок:

