

Блузка С Воланом - Выкройка #2737

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Крылышко - 4 детали
4. Правый воротник — 2 детали
5. Левый воротник - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Правый воротник — 1 деталь
2. Левый воротник - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать средние срезы левого и правого воротников. Припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать отлет воротника и конец левой стороны. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Заложить и закрепить по срезу горловины складку на правой стороне согласно техническому рисунку. Воротник втачать в горловину. Притачать правую удлиненную сторону к борту.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину и борта. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть обтачки и подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к плечевым швам.
6. Сложить крылышки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние стороны. Припуски подрезать, вывернуть и приутюжить. Втачать крылышки в проймы. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, отгибая воротник, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

