

Трикотажная Блузка С Квадратным Вырезом - Выкройка #2740

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам понадобится: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1.0 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом



2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка полочки 1 – 2 детали
4. Планка полочки 2 – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка полочки 1 – 2 детали
2. Планка полочки 2 – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заутюжить планку полочки 2 вдоль по середине лицевой стороной наружу. Планку полочки 1 сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь, вложить между деталями планку полочки 2 и стачать. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. Сложить детали обтачки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у линии плечевого шва. Стачать плечевой шов обтачки горловины спинки и планки полочки 1, вкладывая планку между деталями обтачки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать обтачку горловины и планки полочки в горловину основного изделия, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

