

## Платье С Поясом - Выкройка #2742

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Манжета - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

8. Кулилка - 1 деталь со сгибом
9. Пояс - 1 деталь со сгибом
10. Погон - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Пояс - 1 деталь со сгибом
6. Погон - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать нижний угол, вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.
6. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к шву.
7. Сложить погон вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткую сторону. Наложить погон на плечевой шов и скрепить с проймой.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
9. Притачать рукав к основному изделию, припуски приутюжить и обметать.

10. Обметать по отдельности боковые срезы и срезы рукава. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить по краям разреза отделочно-закрепляющую строчку на 0.1 см.
11. Обметать припуски коротких сторон кулиски, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить припуски длинных сторон кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску по разметке на лицевую сторону изделия и настрочить.
12. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны манжеты. Строчку следует начинать и заканчивать точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и погонах.
15. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.1 см. Продеть пояс в кулиску.

### **Технический рисунок:**

