

## Бомбер С Кнопками - Выкройка #2752

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 кнопок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Кокетка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Воротник - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Рукав – 2 детали

Из трикотажной резинки:

1. Пояс – 1 деталь со сгибом
2. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать к спинке кокетку спинки, заутюжить припуски вверх и обметать. Притачать кокетку к кокетке спинки, заутюжить припуски на кокетку, обметать.
3. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх. Притачать кокетку полочки к полочке, заутюжить припуски на кокетку, обметать. Притачать полочку к кокетке, заутюжить припуски на кокетку, обметать.
4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Заутюжить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать пояс к низу изделия, слегка растягивая его, и рассекая полочку в уголке.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету до метки. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и нижний срез до начала пояса. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Борта вывернуть, швы выправить. Настрочить полочку на подборт вдоль шва притачивания пояса.
9. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы,

припуски приутюжить и обметать.

11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к рукаву, слегка растягивая, припуски приутюжить и обметать.

12. На правой полочке пробить верхние части кнопок, на левой полочке - нижние части.

Совет: можно использовать готовые пояс и манжеты из трикотажа нужной ширины.

### Технический рисунок:

