

Болеро Из Трикотажа - Выкройка #2754

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт — 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали и припуски нижних срезов изделия и рукавов.
2. Стачать плечевые и талиевые выточки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
3. Заложить и застрочить на 4 см от горловины складки на полочке (глубины направлены к плечу).
4. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, горловину и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с плечевыми швами.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть, обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
7. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

