

Blouse With Front Draping - Выкройка #4556

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по нижнему срезу изделия — 1.5 см; остальные припуски - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Левая полочка — 1 деталь
3. Правая полочка — 1 деталь
4. Стойка — 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки от метки до нижнего среза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез, и обметать. Настрочить края разреза на 0.1 см от сгиба.
2. Стачать средний срез полочки. Припуски заутюжить на правую сторону и обметать одновременно с выступающей частью правой полочки (до угла горловины). Припуск горловины правой полочки в уголке рассечь. На левой полочке по срезу горловины заложить и закрепить произвольные складки, уравнивая длину горловины левой части полочки с основочным лекалом.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.
5. Деталь стойки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы, вкладывая руликовые петли. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину: правая часть спинки, правая часть полочки до угла, затем левая часть полочки, левая часть спинки. Припуски заутюжить на стойку. Срез внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания. На свободном участке стойки настрачиваются друг на друга.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. На выступающей детали правой полочки заложить произвольные складки, обогнуть ею стойку и закрепить с изнаночной стороны.
9. Нижние срезы изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы на стойку.

Технический рисунок:

