

## Юбка С Планкой - Выкройка #4721

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 потайная молния; 6 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по верхнему срезу кармана – 3 см; Припуск по нижнему срезу переднего, заднего полотнищ и планки – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 2 детали



3. Планка - 1 деталь
4. Бочок - 2 детали
5. Пояс - 2 детали
6. Мешковина кармана - 2 детали
7. Карман - 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс - 2 детали

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса.
2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине.
3. Заутюжить припуск верхнего среза кармана на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на заднее полотнище и настрочить.
4. Наложить мешковину кармана на переднее полотнище и обтачать вход в карман. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0.1 см и приутюжить. Наложить переднее полотнище на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передним полотнищем по верхнему и боковым срезам.
5. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
6. Заутюжить детали пояса вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, припуски заутюжить на пояс.
7. Притачать планку к передним полотнищам и поясу, припуски заутюжить на планку, обметать и проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания.
8. Обметать по отдельности средние срезы заднего полотнища. Стачать средний шов от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать молнию. Вдоль разреза проложить отделочно закрепляющую строчку на 0.5 см от сгиба.
9. Обметать срез внутренней части пояса. Настрочить внутреннюю часть в шов притачивания внешней

части пояса.

10. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить на планку пуговицы.

### Технический рисунок:

