

## Рубашка - Выкройка #4738

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь
4. Планка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Стойка - 2 детали

7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и закрепить на спинке встречную складку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
4. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
7. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
9. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать. Стачать срезы рукава одним швом с боковым срезом. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Вывернуть манжету и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

12. Обметать петли на манжетах и пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

