

## Платье Со Вставкой - Выкройка #4739

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань контрастного цвета для отделки.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя левая часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя правая часть полочки - 1 деталь

5. Верхняя часть полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Складка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к серединам деталей, нагрудных - вверх.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Обметать по отдельности вертикальные срезы нижних частей полочки. Обметать вертикальные и верхние срезы складки. Притачать складку к нижним частям полочки по вертикальным срезам. Стачать рельефный срез от верхнего среза до складки. Припуски разутюжить, разложить и приутюжить складку. Проложить отделочно закрепляющую строчку по основанию складки.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

