

## Платье С Карманами - Выкройка #4741

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы - 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Бочок полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Стойка – 1 деталь
8. Мешковина кармана – 2 детали

### Инструкции:

1. Стачать средний шов на верхних и нижних частях спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Стачать нагрудные вытачки, глубины срезать оверлоком.
3. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на нижней части полочки. Сложить мешковину с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить нижнюю часть полочки на бочок и стачать края мешковин, припуски обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Деталь стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку в горловину, припуски обметать.
6. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Низ изделия и низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

