

Туника С Капюшоном - Выкройка #4742

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: декоративный шнур, 2 оконечника.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см, припуск подгибки низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Мешковина кармана – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Передняя часть капюшона – 2 детали
7. Задняя часть капюшона – 2 детали

Инструкции:

1. Сложить мешковину кармана с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить.
2. Наложить полочку на бочок полочки и стачать рельефные срезы одновременно со срезами мешковин, припуски обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать петли на передней части капюшона (на одной детали). Стачать верхний срез передней части капюшона. Сложить детали передней части капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по вогнутому срезу. Вывернуть на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на 2 см от края капюшона, образуя кулиску. Стачать криволинейный срез задней части капюшона. Припуск обметать. Стачать переднюю и заднюю части капюшона. Припуски обметать. Втачать капюшон в горловину, припуск обметать. Продеть шнурок в кулиску, закрепить оконечники.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

