

Платье С Декоративным Рукавом - Выкройка #4743

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; потайная застёжка-молния, клеевая прокладка, 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 2.0 см, припуск на подгибку низа рукава - 2.0 см, припуск вдоль шлицы - 6 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали



5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и к тесьме молнии.
7. Обметать нижние срезы подкладки рукава. Сложить подкладку рукава с основной деталью и стачать участок между метками на внешней стороне. Припуски у меток и на закруглении рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону, приутюжить. Сложить рукав по внешнему шву лицевыми сторонами внутрь и стачать, продолжая шов на подкладку рукава. Припуски разутюжить и обметать. Скрепить подкладку с рукавом по открытым срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.

8. Стачать внутренний срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. На рукавах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

