

Куртка С Косой Застежкой - Выкройка #4754

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; тонкие подплечники; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
4. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
6. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
7. Нижняя обтачка спинки – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Нижняя обтачка полочки правая – 2 детали
10. Нижняя обтачка полочки левая – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки правая – 2 детали
12. Обтачка горловины полочки левая – 2 детали
13. Верхняя часть рукава – 2 детали
14. Нижняя часть рукава – 2 детали
15. Верхняя манжета – 2 детали
16. Нижняя манжета – 2 детали
17. Хлястик – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
4. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
6. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Нижняя обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Нижняя обтачка полочки правая – 1 деталь
4. Нижняя обтачка полочки левая – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки левая – 2 деталь
7. Верхняя манжета – 2 детали
8. Нижняя манжета – 2 детали

ВНИМАНИЕ! НАДПИСИ НА ЛЕКАЛАХ ВЫПОЛНЕНЫ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ!

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать к спинке нижнюю обтачку, припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0.7 см от шва. Притачать к спинке обтачку горловины, припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0.7 см от шва.
3. Стачать вытачки на центральных частях полочки, заутюжить глубины вверх. Стачать и разутюжить рельефные срезы полочки.

4. Левая полочка: притачать к полочке нижнюю обтачку, рассекая припуск в уголке. Припуски заутюжить на обтачку и настрочить на 0.7 см от шва. Притачать к полочке обтачку горловины, припуски заутюжить на обтачку и настрочить на 0.7 см от шва. Правая полочка: притачать к полочке нижнюю обтачку, рассекая припуск в уголке, начиная строчку точно у размеченной линии горловины. Припуски заутюжить на обтачку и настрочить на 0.7 см от шва. Притачать к полочке обтачку горловины, заканчивая строчку точно у размеченной линии среднего шва, припуски заутюжить на обтачку и настрочить на 0.7 см от шва. Стачать обтачки между собой, оставляя не стачанным участок между меток, таким образом образовывая петлю. Припуски разутюжить.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Стачать между собой детали манжеты, припуски разутюжить. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь и стачать по нижнему срезу. Припуски приутюжить, отвернуть манжету на изнаночную сторону и проложить отделочную строчку на 0.7 см от низа рукава.
7. Сложить хлястик лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски подрезать, вывернуть хлястик на лицевую сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.7 см от края. Притачать хлястик к внутренней части манжеты по разметке.
8. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
9. Стачать и заутюжить швы деталей подкладки и внутренних обтачек горловины и низа аналогично деталям верха, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве рукава. Сложить подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вкруговую низ, борта и горловину. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь, вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.7 см.
10. Притачать подкладку к низу рукава через технологическое отверстие, припуски приутюжить. Стачать технологическое отверстие.
11. Пришить пуговицу на левой полочке. На левой полочке обметать петлю, на правой полочке пришить внутреннюю пуговицу. Обметать петли и пришить пуговицы на хлястиках и рукавах.

Технический рисунок:

