

Блузка С Воланами - Выкройка #4756

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся двухсторонние плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: декоративная застежка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск подгибки низа изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Волан спинки - 2 детали
4. Волан полочки - 2 детали
5. Подкладка спинки - 1 деталь

6. Подкладка полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средний шов полочки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить.
2. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать боковые срезы воланов, припуски разутюжить и обметать. Внешний срез рюш обработать тонким ролевым швом.
4. Рассечь волан полочки у метки. Наложить воланы на изделие и скрепить по срезам.
5. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Стачать боковые, плечевые и средний шов полочки на деталях подкладки. Припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез.
7. Сложить подкладку с основным изделием и обтачать срез горловины и вырез полочки, вставляя декоративную застежку. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала полочку, затем спинку.
8. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

