

## Блузка Со Складкой - Выкройка #4761

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин, потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все припуски – 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Правая часть полочки - 1 деталь

4. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя левая часть полочки - 1 деталь
6. Складка полочки - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. На деталях спинки стачать талиевые вытачки, глубины заутюжить к середине. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. На деталях полочки стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
5. Сложить деталь складки полочки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Начинать строчку следует точно у размеченного шва притачивания складки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать складку полочки к верхней левой части полочки (срез полочки длиннее складки на ширину припуска по горловине), припуски приутюжить и обметать. Наложить складку на полочку и закрепить по нижнему срезу. Притачать нижнюю левую часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Сложить деталь полочки по размеченной линии перегиба складки лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Начинать строчку следует точно у размеченной линии среднего шва. Рассечь припуск горловины у шва, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
7. Стачать правую и левую части полочки, припуски приутюжить и обметать. Заложить складки на левую полочку и настроить по верхнему краю.

8. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами и тесьмой молнии.
10. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
11. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

