

Жакет С Декоративным Поясом - Выкройка #4762

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; застежка молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Пояс внешний - 1 деталь
5. Пояс внутренний - 1 деталь
6. Верхняя часть рукава - 2 детали

- 7. Нижняя часть рукава – 2 детали
- 8. Подборт – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: подборт.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить от середины. Заложить и закрепить складки на деталях полочки.
3. Сложить детали пояса спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхней и нижней стороне. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Сложить внешнюю и внутреннюю детали пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхней и нижней стороне. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Заложить и закрепить произвольные складки на внешнем поясе.
4. Обметать внутренний срез подборта. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и воротника. Припуски рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить правую полочку на левую и скрепить между собой по линиям середины.
5. Наложить пояс на полочку и скрепить по левому боковому срезу. Наложить пояс спинки на левую спинку и скрепить по боковому и среднему срезу.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепите открытый срез пояса с правым средним швом спинки.
7. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить.
8. Рассечь припуск в уголке у плечевого шва и воротника. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать молнию в средний шов. Настрочить подборт в шов притачивания воротника.
9. Стачать локтевой шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

