

## Платье С Асимметричной Вставкой - Выкройка #4763

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон. Контрастная ткань для отделки.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, застежка молния, 10 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Рукав — 2 детали
7. Обтачка рукава – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка - 1 деталь
2. Манжета — 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Стачать нагрудную вытачку на правой полочке, глубину заутюжить вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
4. Обметать припуск цельнокроенной планки правой полочки. Подогнуть планку на изнаночную сторону по намеченной линии и заметать. Заметывание производится в два приема: от линии талии до плечевого среза и от линии талии до нижнего среза.
5. Обметать боковые и нижний срез вставки, припуск нижнего среза заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать припуск рельефного среза и цельнокроенной планки левой полочки. Подогнуть планку на изнаночную сторону и заметать. Наложить левую полочку на вставку (срез полочки длиннее среза вставки на ширину подгибки низа) и настрочить.
6. Наложить правую полочку на левую полочку (срез правой полочки длиннее среза вставки на ширину подгибки низа) и настрочить.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.

9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы, припуски в уголке высечь. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Стачать обтачку рукава в кольцо, обметать внешний срез. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями манжету, совмещая метку на манжете со швом рукава и обтачать нижний срез. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить и настрочить.
11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Пришить пуговицы на планку полочки и манжеты.

### **Технический рисунок:**

