

Блузка С Кокеткой - Выкройка #4764

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см, остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 2 детали

4. Полочка - 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 4 детали
7. Планка полочки - 2 детали
8. Рукав - 2 детали
9. Манжета - 2 детали
10. Карман — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 4 детали
3. Планка полочки - 2 детали
4. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. По верхнему срезу спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Верхний припуск кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем по линии разметки и настроить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на левую полочку согласно разметке и настроить.
4. Планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
7. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настроить в шов втачивания.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

