

Туника С Косой Застежкой - Выкройка #4765

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 1.2 см, остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Правая полочка - 1 деталь
4. Левая полочка - 1 деталь
5. Правая планка - 1 деталь
6. Левая планка - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали

- 8. Манжета – 2 детали
- 9. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

- 1. Правая планка – 1 деталь
- 2. Левая планка – 1 деталь
- 3. Стойка – 1 деталь
- 4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевым флизелином внутреннюю стойку, планки и манжеты.
- 2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
- 3. Стачать нагрудные вытачки на деталях полочек, глубины заутюжить вверх.
- 4. Обметать внешние срезы планок. Правую планку сложить с правой полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и срез борта. Припуски у метки и на закруглениях рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на полочку. Левую планку сложить с левой полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на полочку.
- 5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания.
- 7. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить встречную складку по низу рукава.
- 8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуски заутюжить на манжету. Срез внутренней части манжеты подогнуть и настрочить в шов притачивания внешней.
- 9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 10. Обметать петли на правой планке. Пришить пуговицы на левой планке и на манжетах под складками.

Технический рисунок:

