

Платье С Накладными Карманами - Выкройка #4766

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, резиновая тесьма шириной 2 см, 12 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава — 2.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки — 2 детали
3. Верхняя часть полочки — 1 деталь
4. Боковая часть полочки — 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали

6. Рукав — 2 детали
7. Карман — 2 детали
8. Планка кармана — 2 детали
9. Отделка горловины — 1 деталь со сгибом
10. Обтачка горловины спинки - 2 детали
11. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины и цельнокроенную планку нижней части полочки.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и нижней части полочки, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать средний срез нижней части полочки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от верха до метки. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Настрочить цельнокроенную планку на полочку.
4. Стачать боковые срезы нижней части платья, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы верхней части платья, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. По верхнему срезу кармана проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать боковые и нижнюю сторону кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Обтачать концы планки кармана (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания). Притачать внешнюю сторону планки к карману, припуски заутюжить на планку. Внутреннюю сторону планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
8. Обтачать концы отделки горловины, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по нижнему срезу строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.

9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, вложить между ними отделку, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить по окату строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
11. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть резинку в кулиску, закрепить.
12. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону. На участке бокового шва вставить и закрепить резинку. Настрочить припуск на платье.
13. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

