

Блуза Со Складкой - Выкройка #4770

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань - компаньон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия, низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка спинки – 1 деталь
5. Обтачка полочки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Манжета - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Заложить, заутюжить и закрепить вытачки на полочке. Заложить и закрепить встречную складку на полочке.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить припуски на обтачку на 0.2 см от шва. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
6. Притачать манжету к рукаву, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и низ рукава. Заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Пришить на складку отделочные пуговицы.

Технический рисунок:

