

## Блузка С Коротким Рукавом - Выкройка #4774

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин; потайная молния; 9 маленьких пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см, остальные швы - 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Вставка - 2 детали
4. Верхняя планка - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 4 детали

6. Обтачка горловины полочки - 4 детали
7. Планка спинки - 1 деталь
8. Планка полочки - 1 деталь
9. Рукав - 2 детали
10. Манжета - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали
3. Верхняя планка - 2 детали
4. Манжета - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать талиевые и плечевые выточки на спинке, заутюжить глубины к середине. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, припуски заутюжить на обтачку.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать молнию. Притачать к спинке нижнюю планку, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Верхние планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к деталям вставки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать внешнюю обтачку горловины полочки к вставке, припуски заутюжить на обтачку.
5. Притачать вставки к полочке, рассекая полочку в уголках. Припуски заутюжить на полочку и обметать. Сгибы верхних планок располагаются встык друг с другом. Притачать к полочке нижнюю планку, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и переднему срезу. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить, настрочить в шов втачивания.
8. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой

стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить вверх. Припуск внутреннего среза манжеты заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить пуговицы на верхних планках, скрепляя их друг с другом.

### Технический рисунок:

