

Жакет На Молнии - Выкройка #4775

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 2 застежки молнии; 1 разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Планка полочки – 4 детали

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 4 детали
9. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Планка полочки – 4 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать обтачку горловины спинки к спинке, припуски заутюжить на обтачку.
3. Притачать молнию к верхней и нижней боковым частям полочки. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине. Притачать обтачку горловины полочки к полочке, припуски заутюжить на обтачку. Притачать планку полочки к полочке.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уровнять срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать срезы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Втачать обтачку в горловину подкладки. Притачать к подкладке внутреннюю планку полочки.

9. Подкладку положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борта и горловину. Обтачивание выполняют со стороны полочки.

10. Притачать подкладку к низу жакета и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

Технический рисунок:

