

4780 - Выкройка #4780

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка; отделочная тесьма (примерная длина указана на лекале полочки); резиновая нить.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Вставка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Пояс спинки – 1 деталь
6. Пояс полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали
2. Пояс полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и застрочить от нижнего среза по намеченным линиям складки на полочке, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать срез горловины вставки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Настроить вдоль среза горловины отделочную тесьму.
4. Притачать вставку к спинке, припуски заутюжить на спинку, обметать. Настроить участок горловины спинки между метками. Притачать вставку к полочке, одновременно стачивая верхний шов рукава. Припуски заутюжить на полочку и обметать. Настроить участок горловины полочки между метками. Настроить отделочную тесьму на спинку и полочку вдоль горловины и шва стачивания верхнего среза рукава.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить вверх. Припуск внутреннего среза манжеты заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания.
7. Стачать между собой пояс спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать пояс к низу изделия, припуски заутюжить вверх и обметать. Настроить резиновой нитью по периметру пояса спинки параллельные отделочные строчки.

Технический рисунок:

