

## 4781 - Выкройка #4781

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин; потайная молния; 2 крючка с петлями.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см, припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см, остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Стойка - 1 деталь
5. Верхняя часть рукава - 2 детали

## 6. Верхняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином стойку.
2. Стачать талиевые и плечевые выточки на спинке, заутюжить глубины к середине.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Заложить складки на верхней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить деталь стойки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны, вкладывая крючки. Припуски в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, заутюжить припуски на стойку. Срез внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить на верхнюю часть и обметать. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы.
8. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону по 1 см и настрочить. Низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить петли на стойке соответственно крючкам.

### **Технический рисунок:**

