

Платье С Центральной Застежкой - Выкройка #4786

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. карман - 2 детали
9. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Стойка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и верхней части полочки, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Стачать средние срезы верхних и нижних частей спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Заутюжить верхний припуск карман по намеченной линии на изнаночную сторону, подогнуть внутрь на 1 см и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.
5. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания и сгиба.
7. По плечевому срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
9. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0.1 см.

10. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть рукава и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
11. Нижний срез платья и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1.5 см и настрочить.
12. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы.

СОВЕТ: платье рекомендуется носить с поясом.

Технический рисунок:

