

Платье С Запахом - Выкройка #4788

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; люверс.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Подборт — 2 детали

8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
9. Пояс — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали подбортов и обтачки клеевой прокладкой. Продублировать на правой полочке место для люверса, на левой полочке место для петли.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски на закруглениях рассечь, разутюжить и обметать.
5. Стачать обтачку горловины спинки с подбортами, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешние срезы.
6. Стачать средний срез нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски обметать и заутюжить вверх.
7. Сложить детали пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Сложить пояса друг с другом и скрепить по необработанному срезу.
8. Стачать боковые срезы, вставляя в левый боковой пояс на талии по разметке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать нижние срезы и средний срез нижней части полочки, припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обтачку горловины спинки и подборта сложить с верхней частью спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски рассечь, вывернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить нижний срез подборта в шов стачивания верхней и нижней части.
11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и

настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Пробить на правой полочке люверс. Обметать на левой полочке петлю, пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

