

Расклевшенное Пальто - Выкройка #4794

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; декоративная лента для рукава; 7 пуговиц; подплечники; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Правая центральная часть полочки - 1 деталь
4. Левая центральная часть полочки - 1 деталь
5. Боковая часть полочки - 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт правой полочки – 1 деталь
10. Подборт левой полочки – 1 деталь
11. Стойка -2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
3. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Мешковина кармана — 4 детали

Из клеевой:

1. Правая центральная часть полочки — 1 деталь
2. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
3. Подборт правой полочки — 1 деталь
4. Подборт левой полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке, вход в карман и низ изделия.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски среднего шва разутюжить.
3. На полочке стачать вытачки, глубины заутюжить вниз. Притачать мешковину кармана к центральной части полочки и боковой части полочки. На полочке стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковину. Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить карман к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
5. Стачать и заутюжить к верхней части локтевой шов рукава. Обметать петли на рукаве. Подкроить из подкладочной ткани полосу шириной 6 см, длиной равной ширине рукава. Подогнуть по 1 см внутрь и заутюжить по длинным сторонам. Наложить с изнаночной стороны на рукав и настрочить по линиям

разметки, образуя кулиску. Строчку начинать и заканчивать строго у припуска рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава, не захватывая подкладочную ткань для кулиски. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом. Собрать сборку и сутюжить посадку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.

7. Стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски подрезать, на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать стойку в горловину пальто.

8. Заутюжить подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава.

Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.

10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Продеть декоративную тесьму в кулиску.

Технический рисунок:

