

Топ С Косым Низом - Выкройка #4797

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа спинки и центральной части полочки – 2 см.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь



2. Спинка – 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 1 деталь
6. Вставка – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать боковую часть полочки к спинке, припуски заутюжить на спинку, обметать. Обметать нижний срез спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
3. Сложить вставку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать один короткий срез (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченного шва притачивания). Вывернуть вставку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать внутренний срез. Притачать внешний срез вставки к спинке и боковой части полочки, припуски заутюжить на вставку. Настроить внешний срез в шов притачивания.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Обметать нижний срез центральной части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, растягивая ее до нужной длины. Припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Притачать рукав к изделию по нижней части проймы. Припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать плечевые срезы кокеток, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать кокетку к изделию, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с

изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами.

Технический рисунок:

