

Куртка На Молнии - Выкройка #4799

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; застежка молния, синтепон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Все швы 1 см, припуск по низу рукава – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



6. Подборт - 2 детали
7. Листочка - 2 детали
8. Нижняя планка - 1 деталь

Из синтепона:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Стойка - 1 деталь
5. Нижняя планка - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Большая мешковина кармана - 2 детали
5. Малая мешковина кармана - 2 детали

Инструкции:

1. Детали из синтепона наложить на изнаночную сторону деталей из основной ткани и скрепить по контуру. Далее обрабатывать как одну деталь. Проложить отделочные строчки через каждые 6-8 см по полочке и спинке, скрепляя верх с синтепоном. Проложить отделочно-закрепляющие строчки по рукаву.
2. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. На большую мешковину настрочить подзор, подгибая внутрь длинный срез. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин.
3. Стачать и разутюжить плечевые срезы куртки. Втачать рукава.
4. Стачать и разутюжить боковой шов одновременно со швом рукава.
5. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить. Притачать внешнюю нижнюю планку. Припуски заутюжить вверх.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить. Притачать внутреннюю сторону планки к подбортам.

Припуски заутюжить вверх.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава.

9. Скрепить припуски втачивания стоек в горловину. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Нижний срез подкладки притачать к верхнему срезу планки. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть на лицевую сторону.

Технический рисунок:

