

## Платье - Выкройка #4800

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; пряжка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 4 детали
9. Подборт — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
11. Пояс — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез полочки от метки до низа, припуски разутюжить и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски на закруглениях рассечь, разутюжить и обметать.
6. Стачать средний срез подбортов от метки до низа, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешние срезы.
7. Обтачку горловины спинки и подборта сложить с верхней частью изделия лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и вырез горловины полочки. Припуски рассечь, вывернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону, приутюжить.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Притачать к рукаву внешнюю манжету, припуски заутюжить вниз. Стачать срезы рукавов, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Стачать внутреннюю манжету в кольцо, обметать верхний срез. Сложить внутреннюю манжету с рукавом и обтачать нижний срез. Отогнуть внутреннюю манжету на изнаночную сторону, выправить,

приутюжить и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.7 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса. Пробить отверстия.

### Технический рисунок:

