

## Пальто С Косым Бортом - Выкройка #4801

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладка; подплечники; подокатники; клеевая прокладка; 1 пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из клеевой:

1. Полочка — 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Воротник - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Также дублируются участки проймы на спинке и полочке, низ изделия и рукава.

**ВНИМАНИЕ!** Детали подкладки кроются за вычетом ширины подборта, обтачки горловины спинки.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.
6. Подкроить шлевку шириной 7 см длиной 8 см. Сложить вдоль по длинной стороне и стачать. Припуски разутюжить. Вывернуть шлевку на лицевую сторону, расправляя припуски по середине. Сложить пополам и притачать к горловине полочки.
7. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать уголок, верхний срез и хвост до круглой метки. Уголки высечь, воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника в горловину. У метки припуски рассечь. Втачать верхний воротник в горловину верха.
8. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
9. Стачать и разутюжить шов рукава. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом.

Собрать сборку и сутюжить посадку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и швы, втачать рукава, оставляя технологическое отверстие в рукаве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу пальто и рукава. Вывернуть через отверстие. Зашить отверстие.

11. Обметать петлю и пришить пуговицу.

### Технический рисунок:

