

Блузка С Кружевной Вставкой - Выкройка #4802

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Вставка 2 - 2 детали
4. Обтачка горловины - 2 детали
5. Планка — 4 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Пата рукава - 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Вставка 1 – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые и плечевые выточки на спинке, заутюжить глубины к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Заложить и застрочить складки на вставке 2. Стачать вставку 1 и вставку 2, припуски заутюжить вниз и обметать. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать вставку к полочке, рассекая ее в уголке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
7. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настрочить в шов втачивания верхней обтачки.
8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
9. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настрочить. Низ рукава подогнуть дважды на 1 см, приутюжить и настрочить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

