

Двухцветный Блузон - Выкройка #4804

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:



1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Вставка рукава – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать вставку рукава к изделию, припуски заутюжить на изделие и обметать.
3. Притачать рукав к нижней части спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукав к нижней части полочки, припуски заутюжить на полочку и обметать.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, рассекая припуски в уголках. Припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассесть, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать к нижнему срезу, припуски приутюжить и обметать. Отогнуть манжету на лицевую сторону и приутюжить.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

