

Блузон С Большим Воротником - Выкройка #4811

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

2. Кокетка полочки – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы кокеток. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Притачать нижнюю часть рукава к полочке и спинке. Припуски обметать.
4. Притачать кокетку к основной части блузона. Припуски обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, растягивая ее до нужной длины. Припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать нижнюю планку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить нижнюю планку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать нижнюю планку к нижнему срезу, растягивая ее до нужной длины. Припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать воротник к горловине. Шов стачивания воротника сдвинут на 2 см на спинку от плечевого шва. Припуски обметать.

Технический рисунок:

