

Куртка - Выкройка #4814

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани из натуральных или смесовых волокон, трикотаж малой степени растяжимости.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: разъемная молния, подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск по низу изделия и по низу рукава — 3 см, по низу мешковин кармана — 0 см, все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани (трикотаж):

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Капюшон — 2 детали



6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Мешковина кармана большая — 2 детали
8. Мешковина кармана малая - 2 детали

Из основной ткани 1(курточная):

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Обтачка капюшона – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Капюшон — 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
8. Центральная часть полочки – 2 детали
9. Кокетка спинки – 1 деталь
10. Кокетка полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Наложить малую мешковину кармана на лицевую сторону центральной части и обтачать вход в карман. Припуски в уголках рассечь. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить центральную часть на большую подкладку и стачать припуски мешковин. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
2. Стачать рельефный срез спинки. Припуск заутюжить к центру. Притачать кокетку к спинке. Припуск заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава.
4. Притачать центральную часть к капюшону. Наложить обтачку на капюшон и скрепить по внешнему срезу. Припуск внутреннего среза подогнуть на изнаночную сторону и настрочить на капюшон с лицевой стороны. Втачать капюшон в горловину.
5. Стачать плечевой срез обтачки горловины спинки и подборта. Втачать подкладку капюшона в горловину обтачки и подбортов.

6. Сложить верх и подборта лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями молнию и обтачать край борта и внешний срез капюшона. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. Скрепить припуски втачивания капюшона между собой.

7. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава. Притачать подкладку к обтачке и подбортам, к низу куртки и рукавам. Вывернуть через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

Технический рисунок:

