

Платье С Отложным Воротником - Выкройка #4816

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративный шнурок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, по боковым срезам воротников – 2 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник полочки – 1 деталь
5. Воротник спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на детали полочки, заутюжить глубины вверх.
2. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать шов рукава. Шов обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать.
4. Обметать нижние срезы воротников. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Обметать боковые срезы воротников. Стачать боковые срезы воротников. Припуски разутюжить и настрочить, образуя кулиски. Вдеть шнурки в кулиски. Закрепить концы шнурка у среза горловины. Подкроить полоску шириной 2 см длиной равной длине горловины. Притачать полоску к горловине воротника, для избегания растягивания. Далее обрабатывать как одну деталь. Сложить лицевую сторону воротника и изнаночную сторону полочки и обтачать горловину. Припуск обметать. Отвернуть воротник на лицевую сторону, заложить складки по боковым швам воротника. Завязать шнурок.
5. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Технический рисунок:

