

Куртка С Вязаными Рукавами - Выкройка #4818

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани, простеганные синтепоном; вязаное полотно в тон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; разъемная молния; косая бейка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 3 см. Припуск по низу внешнего рукава – 0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали
7. Воротник - 1 деталь
8. Планка полочки - 1 деталь
9. Рукав - 2 детали

Из вязаного полотна:

1. Рукав внешний - 2 детали
2. Манжета - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Подкладка полочки - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Мешковина кармана - 4 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы боковых частей спинки и полочки, припуски разутюжить. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить. Стачать боковые срезы боковых частей спинки и полочки одновременно со срезом рукава, припуски разутюжить.
2. Стачать шов внешнего рукава, припуски разутюжить. Сложить внешний рукав с боковой частью изнаночной стороной с лицевой стороной, скрепить по срезам.
3. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки, припуски разутюжить.
4. Притачать мешковины кармана к боковой части полочки и к полочке. Вкруговую стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски заутюжить на основную часть и настрочить на 0.5 - 0.7 см от шва.
5. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю сторону воротника в горловину, припуски надсечь и разутюжить.
7. Планку полочки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль внешнего сгиба, по верхнему и нижнему срезам. Настрочить левую половинку застежки молнии на планку, совмещая край тесьмы

молнии с открытым срезом планки.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии низа.
9. Стачать манжету в кольцо. Заутюжить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. Притачать манжету к низу рукава.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани заложить по разметке складку на полочке, стачать боковые и плечевые швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава.
11. Скрепить припуски втачивания воротника в горловину. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Нижний срез подкладки притачать к нижнему срезу. Притачать подкладку к нижнему срезу рукава. Зашить технологическое отверстие.
12. Окантовать нижний срез внешнего рукава косой бейкой.

Технический рисунок:

