

Полупальто С Косой Застежкой - Выкройка #4829

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон родственных или контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 молнии; 1 разъёмная молния; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Подкладка полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Малая мешковина кармана – 2 детали
8. Большая мешковина кармана – 2 детали

ВНИМАНИЕ: Деталь кокетки спинки из подкладки кроится по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку.
3. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части полочки, припуски заутюжить вверх.
4. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.
5. На левой полочке стачать рельефный срез, вставляя левую часть тесьмы молнии, припуски разутюжить. Стачать правый рельефный срез полочки, припуски разутюжить.

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.
7. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.
8. Притачать к краю борта правой части полочки правую часть застёжки молнии, зубчики направлены от среза. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез воротника и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Проложить вдоль борта и воротника отделочную строчку на 0.5 – 0.7 см.
9. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать передний шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки.
11. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.
12. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону припуск нижнего среза. Обтачать нижний срез подкладкой. Вывернуть изделие на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Обтачать подкладкой нижний срез рукава. Стачать технологическое отверстие.

Технический рисунок:

