

Жакет С Рукавом 3/4 - Выкройка #4836

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; подплечники, подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя часть рукава - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Карман – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Полочка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава.
2. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру.
3. Сложить деталь кармана с подкладкой лицом к лицу и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Уголки высечь, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.
4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
5. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, горловину и нижний угол, не доходя 1.5 см до среза подборта. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

